

MODE D'EMPLOI MINI POELE A BOIS NEMO

Merci pour l'acquisition de votre poêle à bois

- . Le poêle à bois Nemo est une fabrication artisanale non homologuée CE.
- . N'installez pas le poêle à proximité de matières combustibles (distance minimum 50 cm)
- . Utilisez un conduit de cheminée ramoné.
- . Utilisation de bois exclusivement, charbon interdit.
- . N'allumez pas le poêle si vous n'avez pas une arrivée d'air basse d'un diamètre d'au moins 100 mm dans la pièce.
- . Effectuez la première chauffe fenêtres ouvertes.
- . Nous recommandons l'installation d'un détecteur de monoxyde de carbone et spécialement dans le cadre d'une utilisation en micro-habitat, à une hauteur de 40 cm du sol.
- . Ne faites pas fonctionner le poêle sans surveillance.

ENTRETIEN

- . Utilisez un chiffon légèrement imbibé d'huile de lin ou alimentaire pour nettoyer le poêle froid. Le poêle se patinera avec le temps.
- . Huilez-le légèrement s'il ne doit pas fonctionner pendant longtemps.
- . Faites attention avec les chiffons imbibés d'huile de lin, trempez-les dans l'eau après utilisation.
- . Effectuez la première chauffe fenêtres ouvertes après le passage de l'huile.

Profitez-bien de votre poêle à bois qui dispose d'une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication. www.lacabanefieutee.com