

Mode d'emploi poêles à bois La Cabane Fieutée

Informations générales:

- Les poêles à bois La Cabane Fieutée ne disposent pas d'homologation.
- N'installez pas un poêle à bois à moins de 50 cm d'une matière combustible sans protection thermique.
- Installez votre conduit de cheminée conformément aux préconisations du DTU 24.1.
- Le conduit de cheminée diamètre 80 mm rentre dans celui du poêle, dans le sens des condensats. En cas de jeu entre les tubes, comblez avec de la tresse isolante haute température.
- Utilisez un conduit ramoné.
- N'allumez pas le poêle si vous ne disposez pas d'une arrivée d'air basse d'un diamètre d'au moins 100 mm dans la même pièce.
- Utilisez exclusivement du bois ou du granulé pour le Fornetto, charbon interdit.
- Effectuez la première chauffe fenêtres ouvertes, le poêle est recouvert d'huile de lin pour sa protection.
- L'installation d'un détecteur de fumée et de monoxyde carbone est recommandée surtout dans le cadre du micro habitat.
- Ne laissez pas le poêle fonctionner sans surveillance.

Entretien:

- Le poêle utilise une protection par culottage comme les ustensiles de cuisine.
- Nettoyer si besoin avec une brosse métallique et utilisez un chiffon imbibé d'huile de lin ou alimentaire sur le poêle froid ou tiède.
- Attention, les chiffons imbibés d'huile de lin peuvent entrer en combustion, trempez-les dans l'eau après utilisation.
- Après un passage d'huile effectuez la première chauffe fenêtres ouvertes.

Poêles Nemo et Nemo Micro Cuisinière:

- Le poêle Nemo dispose d'une plaque pare-flamme rangée dans le cendrier. Cette plaque peut être placée sur les rivets prévus à cet effet sous la sortie de cheminée pour modifier le tirage en fonction de votre installation. La plaque peut-être percée ou modifiée selon vos besoins.
- Pensez à libérer la grille d'aération basse à l'aide du tisonnier avant le démarrage du poêle.
- Utilisez le tiroir à cendre jusqu'à la deuxième rangée de trous pour régler l'arrivée d'air.
- Le Nemo et le Nemo Micro Cuisinière nécessitent une hauteur de cheminée minimum de 1,20 m pour fonctionner.

Poêles Piccolo et Piccolo Micro Cuisinière:

- Pensez à libérer la grille d'aération basse à l'aide du tisonnier avant le démarrage du poêle.
- Utilisez le tiroir à cendre jusqu'au bout de la rangée de trous pour régler l'arrivée d'air.
- Le Piccolo et le Piccolo Micro Cuisinière nécessitent une hauteur de cheminée minimum de 1,20 m pour fonctionner.

Fourneau Fornetto:

- Avant le démarrage, contrôlez que l'intérieur du poêle n'est pas encombré par un excès de cendres.
- Pour démarrer, commencez par faire un nid de petit bois avec un emplacement au centre pour l'allume-feu. Prenez la pince avec un allume-feu allumé et ouvrez la trappe latérale. Placez la flamme sous la bouche du conduit pour faire chauffer la cheminée. Fermez ensuite la trappe et placez l'allume-feu dans le nid de petit bois pour lancer le foyer.
- La section du bois joue sur l'intensité du foyer. Plus les sections sont fines plus la chauffe est rapide et intense. Utilisez le bouchon du foyer et son arrivée d'air réglable une fois le feu lancé pour diminuer le tirage.
- Pour chauffer avec des granulés, prenez le brûleur et chargez-le de granulés, il est normal que des granulés passent à travers la grille. Rentrez le brûleur dans le foyer destiné au bois.
- Le brûleur de granulés peut être lancé à l'aide des braises d'une flambée bois dans le Fornetto ou avec une mini torche à gaz.
- Le Fornetto nécessite une hauteur de cheminée minimum de 3 m pour fonctionner correctement.

Poêle Turbo:

- Pensez à libérer la grille d'aération du poêle à l'aide du tisonnier avant le démarrage.
- Démarrez le poêle en ouvrant le réglage du tiroir à cendre jusqu'à la deuxième rangée de trous maximum et fermez l'arrivée d'air secondaire sur le dessus.
- Une fois le feu lancé vous pouvez ouvrir l'arrivée d'air secondaire et diminuer ou fermer l'arrivée d'air du tiroir.
- Pour serrer les écrous du hublot, utilisez vos doigts.
- Le Turbo nécessite une hauteur de cheminée minimum de 2,50 m pour fonctionner.